


**fn tipy:** Odemknutí/zamknutí WIN tlačítka, zabrání otevření windows okna ve hře.

**fn tipy:** Double klikem aktivujete fn tlačítko, které zůstane svítit a zůstane aktivní



**fn tipy:** Pokud nevíte, ve kterém módu je vaše klávesnice, tak zmáčkněte fn tlačítko a sledujte, která kontrolka LED svítí.

**fn tipy:** Nastavení času uspání klávesnice. Když svítí bílá ledka na klávesce „0“ klávesnice se nikdy neuspí.  
„1!“ - 5 minut      „2@“ - 10 minut      „3#“ - 15 minut ..... „9“ - 45 minut

## Módy klávesnice

Tlačítka	Funkce
Standartní mód	Standartní mód, všechny tlačítka, všechna tlačítka nelze definovat uživatelem. Uživatel si může přizpůsobit vlastní charakteristiku klávesnice pomocí následujících 4 režimů. (Poznámka: V režimu vlastní klávesnice lze kromě kláves FN předefinovat hodnoty ostatních kláves, lze také upravit některé funkce FN + "x", kromě podsvícení, bluetooth a ovládání systému. Tlačítko FN nelze přesunout, ale uživatel si může definovat vlastní FNX u libovolné klávesy v uživatelském režimu.)
FN + W Mód 1 WIN mód	FN + W režim úrovně 1, W "svítí bílá LED, není třeba spouštět a propojovat ovladač. Klávesnice pracuje v režimu obvyklých funkcí kláves a uživatel může pomocí ovladače upravovat funkce kláves a nastavení maker a tato nastavení lze stáhnout a uložit do klávesnice. Referenční nastavení: Nastavení režimu WIN pro realizaci obvyklého ovládání uživateli systému win, FN+W zmáčkněte uživateli znova, zpět do standardního režimu.
FN + E Mód 2 MAC mód	FN + W režim úrovně 2, W "svítí bílá LED, Referenční nastavení: klávesnice MAC OS, klávesy "control, option, command" budou v původní pozici, uživatel může upravit nastavení pomocí ovladače, stáhnout a uložit do klávesnice, není třeba spouštět a připojovat ovladač při použití nastavení funkcí Mac. Opětovným stisknutím FN + W se vrátíte do standardního režimu.
Režim ovladače	Režim ovladače: Při realizaci funkcí kláves a světelných efektů je třeba spustit a připojit ovladač v režimu kabelového připojení USB: V režimu ovladače můžete klávesy přiřadit makro o velikosti více než 32 bajtů, zatímco v režimu 1,2,3 je nedostupné. Musíte mít spuštěny ovladač a klávesnicu připojenou k ovladači.
Nastavení FNX Mód 3	Nastavení FNX: Pokud se vám nelíbí pozice FN a funkce kombinace kláves FN, můžete si nastavit vlastní pozici FNX a funkci kombinace kláves FNX, některé speciální funkční klávesy nebo kombinace kláves nebo makro klávesy, tato nastavení tohoto režimu lze vyvolat klávesou FNX ve režimu 1 a režimu 2, všechna nastavení v tomto režimu lze upravit a uložit do klávesnice.

## Nastavení podsvícení

Tlačítka	Funkce
FN + P	Světelný efekt zastavit/spustit
FN + \	Podsvícení ON/OFF
FN + ]]	Mód podsvícení 1 - 5 (Lze upravit)
FN + [{	Mód podsvícení 6 - 9
FN + ;:	Jas podsvícení -
FN + ' „	Jas podsvícení +
FN + , <	Rychlosť efektu podsvícení -
FN + . >	Rychlosť efektu podsvícení +

## FN funkce

Tlačítka	Funkce - Mac mode	Funkce - Win mode
FN + 1	Zeslabení jasu obrazovky - (Mac)	F1
FN + 2	Zesílení jasu obrazovky - (Mac)	F2
FN + 3	Pro Mac	F3
FN + 4	Pro Mac	F4
FN + 5	Jedno kliknutí vyvolá Siri (Mac)	F5
FN + 6	Snímek obrazovky (Mac)	F6
FN + 7	Předchozí <<	F7
FN + 8	Přehrávání/Pauza	F8
FN + 9	Následující >>	F9
FN + 0	Ztlumit ▲	F10
FN + -_	Snížit hlasitost ▲	F11
FN + ==	Zvýšit hlasitost □□	F12
FN + Delete	Delete	Delete
FN + Win	Zamknutí/odemknutí klávesy Win	Zamknutí/odemknutí klávesy Win
FN + Esc	~	~
	FN + Shift + Esc	~

Tlačítka	Funkce	Tlačítka	Funkce
FN + menu		FN + / ?	
FN + alt		FN + control	