



fn typy: Odemknutí/zamknutí WIN tlačítka, zabrání otevření windows okna ve hře.

fn typy: Double klikem aktivujete fn tlačítko, které zůstane svítit a zůstane aktivní

fn typy: Pokud nevíte, ve kterém módu je vaše klávesnice, tak zmáčkněte fn tlačítko a sledujte, která kontrolka LED svítí.

Módy klávesnice

Tlačítka	Funkce
Standartní mód	Standartní mód, všechny tlačítka, všechna tlačítka nelze definovat uživatelem. Uživatel si může přizpůsobit vlastní charakteristiku klávesnice pomocí následujících 4 režimů. Doporučujeme režim na desce 1/2/3, (Poznámka: V režimu vlastní klávesnice lze kromě klávesy FN předefinovat hodnoty ostatních kláves, lze také upravit některé funkce FN + " x ", kromě podsvícení, bluetooth a ovládání systému. Tlačítka FN nelze přesunout, ale uživatel si může definovat vlastní FNx u libovolné klávesy v uživatelském režimu.
FN + 6^ Mód 1 WIN mód	FN + 6^ režim úroveň 1, 6^ "svítí bílá LED, není třeba spouštět a propojovat ovladač. Klávesnice pracuje v režimu obvyklých funkcí kláves a uživatel může pomocí ovladače upravovat funkce kláves a nastavení maker a tato nastavení lze stáhnout a uložit do klávesnice. Referenční nastavení: Nastavení režimu WIN pro realizaci obvyklého ovládání uživatelů systému win, FN+6^ zmáčkne uživatel znovu, zpět do standardního režimu.
FN + 7& Mód 2 MAC mód	FN + 7& režim úroveň 2, 7& "svítí bílá LED, Referenční nastavení: klávesnice MAC OS, klávesy "control, option, command" budou v původní pozici, uživatel může upravit nastavení pomocí ovladače, stáhnout a uložit do klávesnice, není třeba spouštět a připojovat ovladač při použití nastavení funkcí Mac. Opětovným stisknutím FN+7& se vrátíte do standardního režimu.
Režim ovladače	Režim ovladače: Při realizaci funkcí kláves a světelných efektů je třeba spustit a připojit ovladač v režimu kabelového připojení USB: V režimu ovladače můžete klávese přiřadit makro o velikosti více než 32 bajtů, zatímco v režimu 1,2,3 je nedostupný. Musíte mít spuštěný ovladač a klávesnici připojenou k ovladači.
Nastavení FNx Mód 3	Nastavení FNx: Pokud se vám nelíbí pozice FN a funkce kombinace kláves FN, můžete si nastavit vlastní pozici FNx a funkci kombinace kláves FNx, některé speciální funkční klávesy nebo kombinace kláves nebo makro klávesy, tato nastavení tohoto režimu lze vyvolat klávesou FNx ve režimu 1 a režimu 2, všechna nastavení v tomto režimu lze upravit a uložit do klávesnice.

Nastavení podsvícení (TKL87)

Tlačítka	Funkce
FN + 0)	☑ Světelný efekt zastavit/spustit
FN + 9(☑ Podsvícení ON/OFF
FN + _	☑ Mód podsvícení 1 - 5 (Lze upravit)
FN + =+	☑ Mód podsvícení 6 - 9
FN + ▼	Jas podsvícení -
FN + ▲	Jas podsvícení +
FN + ◀	Rychlost efektu podsvícení -
FN + ▶	Rychlost efektu podsvícení +

FN funkce

Tlačítka	Funkce - Mac mode	Funkce - Win mode
F1	☑ Zeslabení jasu obrazovky	F1
F2	☑ Zesílení jasu obrazovky	F2
F3	🖱 Pro Mac	F3
F4	🖱 Pro Mac	F4
F5	Jas podsvícení - (Mac)	F5
F6	Jas podsvícení + (Mac)	F6
F7	Předchozí ◀	F7
F8	Přehrávání/Pauza ▶	F8
F9	Následující ▶	F9
F10	Ztlumit ◀	F10
F11	Snižit hlasitost ◀	F11
F12	Zvýšit hlasitost ▶	F12
📍	Jedno kliknutí vyvolá Siri (Mac)	Print Screen
📄	Jedno kliknutí vyvolá „Rukopis“ (Mac)	Scroll lock
📷	Snímek obrazovky (Mac)	Pause Break
FN + Delete	Delete	Delete
FN + Win	Zamknutí/odemknutí klávesy Win	Zamknutí/odemknutí klávesy Win